



Manual For Tea maker TMZ 1447

On The Top



دفترچه راهنمای چایساز زنیت

TMZ 1447



ON THE TOP



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

۲.....	دستورالعمل های ایمنی
۶.....	قطعات دستگاه
۶.....	صفحه دیجیتال
۷.....	اولین استفاده
۷.....	مراحل استفاده
۸.....	محافظت در برابر کارکرد بدون آب
۸.....	تمیز کردن و نگهداری
۸.....	برطرف کردن رسوب آب
۸.....	انتخاب عملکرد

دستورالعمل های ایمنی :

دستورالعمل استفاده :

این دستورالعمل را قبل از استفاده به دقت بخوانید و برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید. تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منجر شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

بچه ها:

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتوانیهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

استفاده مناسب:

- این دستگاه برای استفاده های تجاری و یا استفاده در فضاهای بیرونی نمی باشد.
- این دستگاه به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است :
 - آبدارخانه های فروشگاه ها ، ادارات و دیگر محیط های کار
 - خانه باغ ها
 - توسط مشتریان در هتل، متل و سایر محیط های اقامتی
 - مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.
- از قرار دادن هرگونه وسیله در درون چای ساز خودداری بفرمایید.
- چای ساز تنها برای جوشاندن آب می باشد از آن برای جوشاندن مایعات دیگر به هیچ وجه استفاده نکنید.
- دستگاه را با دست های خیس، روی زمین خیس و یا زمانی که دستگاه خیس است هرگز استفاده نکنید.
- دستگاه را بر روی سطوح داغ، نزدیک منبع آتش، یا روی اجاق گاز قرار ندهید.
- به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، آتش سوزی و دیگر آسیب ها فقط از لوازم جانبی که توسط فروشنده ارائه شده است استفاده کنید.
- **هشدار :** در هنگام جوشیدن آب در پوش را بردارید.

احتیاط: درپوش را به گونه ای قرار دهید که بخار به طور مستقیم به سمت دستگیره قوری هدایت نشود.

- به منظور جلوگیری از سوختگی، بعد از جوش آمدن آب از تماس با بخارهای خارج شده خودداری کنید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی آب جوش را به آهستگی و به آرامی خالی کنید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی هرگز سطح شیشه ای داغ را لمس نکنید و فقط از دسته مخزن آب و دکمه خاموش / روشن استفاده کنید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی، زمان جوشیدن آب از بسته شدن کامل درب اطمینان حاصل کنید.
- به منظور جلوگیری از بیرون ریختن آب جوش از دستگاه و خطر سوختگی، میزان آب دستگاه از حد بیشینه یا max نباید بیشتر باشد.
- اطمینان حاصل کنید که قوری روی مخزن آب چای ساز قرار دارد. این مرحله برای اینکه چای ساز به طور خودکار از عملکرد جوشیدن به عملکرد گرم نگه داشتن برود ضروری است. اگر قوری روی مخزن آب نباشد، جوشاندن آب ادامه خواهد یافت.
- دستگاه را روی سطحی صاف قرار دهید.
- به منظور جلوگیری از صدمه به المنت های گرمایشی، دستگاه را هرگز بدون آب راه اندازی نکنید.
- زمانی که دستگاه در حال استفاده است هرگز آن را تکان ندهید و جابجا نکنید.
- برای ممانعت از تخریب کردن بخار چای ساز، دستگاه را از دیوار و کابینت ها فاصله دهید.
- دستگاه را بعد از خنک شدن تمیز کنید.
- هرگز چای ساز را درون آب فرو نبرید.
- از پاشش آب بر روی اتصالات برق خودداری کنید.
- در صورت استفاده نامناسب امکان جراحت و آسیب دیدگی وجود دارد.
- سطح المنت پس از استفاده همچنان گرم است. هرگز به آن دست نزنید.

اتصال به برق:

- قبل از استفاده چک کنید که ولتاژ نوشته شده روی دستگاه شما با ولتاژ پریز برق مطابقت داشته باشد.
- اگر آب درون دستگاه کم است دستگاه را از برق درآورده و پس از سرد شدن آب درون آن بریزید.
- هنگام تمیز کردن یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، ابتدا دوشاخه را از برق بکشید.
- هرگز از سیم برای جابجا کردن دستگاه استفاده نکنید.
- از اینکه سیم دستگاه را از لبه میز یا کانتر آشپزخانه آویزان نکرده باشید اطمینان حاصل کنید.

- تنها با نگه داشتن دوشاخه آن را از پریز برق جدا کنید.
 - مطمئن باشید که سیم برق با سطح داغ دستگاه تماسی نداشته باشد.
 - هرگز دوشاخه را با دستان خیس لمس نکنید.
 - در صورت استفاده از سیم سیار دقت کنید سیم سیار متناسب با مصرف برق دستگاه باشد، در غیر این صورت ممکن است باعث گرم شدن بیش از حد سیم سیار و یا دوشاخه شود.
 - دستگاه یا سیم آن را در آب یا سایر مایعات دیگر قرار ندهید. این مطلب باعث شوک الکتریکی خواهد شد. در صورتی که دستگاه یا سیم آن خیس شد به سرعت دستگاه را از برق کشیده و اجازه دهید تکنیسین برق حتماً آن را چک کند.
- توجه :** زمانی که از جای ساز استفاده می کنید مطمئن شوید که دوشاخه به پریز برق وصل نیست.

اگر دستگاه نقص داشته باشد:

در صورت آسیب دیدگی سیم برق یا دوشاخه، و یا خرابی و از کار افتادن دستگاه، آن را روشن نکنید و یا آن را باز نکنید و در اسرع وقت به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز به منظور بررسی و تعمیر تحویل داده و یا با فروشنده تماس بگیرید.

● قطعات دستگاه: درب قوری



● صفحه دیجیتال:



ON THE TOP

اولین استفاده:

- در اولین استفاده از اینکه دستگاه به خوبی نصب شده باشد، اطمینان حاصل کنید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه روی سطحی صاف قرار گرفته باشد.
- قبل از اولین استفاده دستگاه را تمیز کنید. به این صورت که دو بار دستگاه را از آب پر کنید، زمانی که آب جوش آمد آن را خالی کنید. این کار را دو بار انجام دهید.
- در زمان پر کردن دستگاه از آب دقت کنید که حتماً دستگاه از برق کشیده شده باشد.
- حداکثر ظرفیت مخزن آب ۳ لیتر می باشد.

مراحل استفاده:

- ۱- مخزن آبجوش را بیرون آورده سپس آب به آن اضافه کنید. ظرفیت آبی که درون دستگاه ریخته می شود نباید از میزان بیشینه یا max بیشتر و نیز نباید از میزان کمینه یا min کمتر باشد.
نکته: بیش از حد مجاز آب در مخزن نریزید زیرا هنگام جوش آمدن امکان دارد آب داغ به بیرون بپاشد.
 - ۲- قوری را روی درب مخزن آب قرار دهید دو شاخه را به برق بزنید سپس دکمه روشن / خاموش (⏻) را فشار دهید در این صورت چراغ راهنما قرمز می شود و درجه حرارت واقعی آب نمایش داده می شود.
 - ۳- بعد از اینکه آب جوش آمد، دستگاه به طور اتوماتیک وارد حالت گرم نگه داری شده و چراغ از قرمز به آبی تغییر می کند.
 - ۴- چای دلخواهتان را در فیلتر قوری بریزید و با باز کردن شیر مخزن، آب جوش در قوری شیشه ای بریزید وقتی قوری روی مخزن آب (در حالت روشن) قرار بگیرد دمای آب داخل قوری به ۸۰ درجه یا بیشتر می رسد.
 - ۵- فرایند گرم نگه داشتن در دمای ۹۰ درجه حدود ۴ ساعت ادامه خواهد داشت. بعد از آن به منظور جلوگیری از خشک شدن آب درون مخزن، بطور خودکار دستگاه خاموش می شود.
 - ۶- همچنین به منظور استفاده از حالت گرم نگه دارنده بعد از روشن کردن دستگاه با فشردن دکمه گرم نگه دار می توان دمای مورد نظر خود را به جهت گرم نگه داشتن آب تعیین نمود. این دما بین ۶۵ تا ۹۰ درجه متغیر است.
 - ۷- بعد از مدتی گرم نگه داشتن، میزان زیادی بخار زیر قسمت پایینی قوری جمع خواهد شد. قبل از اینکه چای را بریزید، قوری را روی بخارپاک کن قرار دهید و آن را چند مرتبه بکشید تا بخار پاک شود.
- نکته:** زمانی که از چای ساز استفاده نمی کنید، به منظور جلوگیری از رشد باکتری، آب موجود در مخزن آب را خالی کنید.

توجه: زمانی که از چای ساز استفاده نمی کنید مطمئن شوید دو شاخه به پریز وصل نیست.

محافظت در برابر کارکرد بدون آب:

اگر چای ساز بطور تصادفی در حالت بدون آب باشد، عملکرد محافظت در برابر کارکرد بدون آب بطور خودکار باعث خاموش شدن دستگاه می شود. اگر نیاز به جوشاندن آب دارید بعد از سرد شدن مخزن آبجوش به آن آب اضافه کنید.

تمیز کردن و نگهداری:

- ۱- قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.
 - ۲- هرگز دستگاه و یا سیم آن را در آب غوطه ور نکنید.
 - ۳- اجازه دهید دستگاه سرد شود سپس تمیز کردن را انجام دهید.
 - ۴- برای تمیز کردن بیرون دستگاه از یک پارچه مرطوب و نرم استفاده کنید و سپس با یک پارچه خشک آن را کاملاً خشک کنید.
 - ۵- بعد از هر بار استفاده از مخزن شیشه ای حتماً درون آن را تمیز کرده و خشک کنید تا از تحت تاثیر قرار گرفتن طعم چای به واسطه ی بوی بد درون مخزن جلوگیری شود.
 - ۶- به طور مرتب فیلتر توری را تمیز کنید.
 - ۷- به طور مرتب دستگاه را رسوب زدایی کنید.
- نکته:** از مواد شیمیایی، مواد آهن دار، یا تمیزکننده های سایشی استفاده نکنید.

برطرف کردن رسوب:

مواد معدنی موجود در آب ممکن است در انتهای مخزن آب رسوب کنند که منتج به جمع شدن مقدار زیادی رسوب شده و عملکرد چای ساز را تحت تاثیر قرار می دهند. به همین دلیل به طور مرتب باید رسوب برطرف شود. از رسوب زدا به منظور حذف رسوب استفاده کنید. علاوه می توانید از سرکه سفید مطابق با روش زیر برای برطرف کردن رسوب استفاده کنید:

- ۱- ۳ فنجان سرکه سفید به مخزن اضافه کنید و سپس مابقی مخزن آب را آب اضافه کنید تا زمانی که ترکیب سرکه و آب در رسوبات فرو رفته و یک شب بطور کامل خیس بخورد.
- ۲- ترکیب سرکه و آب را خارج کنید، سپس تا حد بیشینه آب خالص به مخزن اضافه کنید و بعد از جوشیدن آن را دور بریزید. این فرایند را چندین بار تکرار کنید.



دفترچه راهنمای چایساز زنیت

TMZ 1447



ON THE TOP



On The Top