



Manual For Bread Toaster of Zenith ZBT 1484

ON THE TOP



دسترچه راهنمای توستر نان زنیت

ZBT 1484



ON THE TOP



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

۱.....	دستوالعمل های ایمنی
۴.....	قطعات توستر
۵.....	فرآیند تست کردن
۵.....	عملکرد گرم کردن مجدد
۵.....	عملکرد یخ زدایی
۵.....	عملکرد گرم کردن مجدد
۶.....	مراقبت و تمیز کردن
۶.....	دفع محصول

دستورالعمل های ایمنی:

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید.

این دستورالعمل را برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید، تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

هشدار: وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.



سطح داغ را هرگز لمس نکنید.

بچه ها:

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتوانیهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

استفاده مناسب:

این دستگاه به منظور مصرف خانگی یا موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده و مناسب مصارف تجاری نمی باشد و همچنین جهت استفاده در موارد دیگر خودداری کنید.

۱- در آشپزخانه کارکنان، در فروشگاه ها، اداره ها و دیگر محیط های کاری

۲- برای مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر اماکن مسکونی

۳- مهمان پذیرهایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

۴- خانه باغ ها

هنگام استفاده از دستگاه باید همواره از تدابیر ایمنی اولیه، از جمله موارد زیر پیروی نمود:

- هیچ گونه لوازم جانبی به غیر از لوازمی که خود شرکت عرضه و مشخص کرده استفاده نکنید.
- برای بیرون کشیدن دو شاخه از پریز از سیم برق یا دستگاه استفاده نکنید، دو شاخه را با دست بگیرید و از برق بکشید.
- دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم قرار دهید.
- استفاده نادرست و عدم رعایت اصول ایمنی میتواند منجر به نقص عملکرد دستگاه و آسیب به کاربر شود.

- دستگاه فقط برای مصارف خانگی می باشد. برای مقاصد صنعتی استفاده نشود. از دستگاه برای مقاصد دیگری غیر از آنچه در این دفترچه راهنما توضیح داده شده است، استفاده نکنید.
- از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
- در صورت عدم استفاده و قبل از تمیز کردن دستگاه، آن را از پریز برق جدا کنید.
- برای محافظت در برابر شوک الکتریکی، سیم یا دوشاخه یا بدنه را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید. در صورت بروز این اتفاق به دستگاه دست نزنید، فوراً آن را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- از بردن این وسیله به حمام خودداری کرده و در نزدیکی آب از آن استفاده نکنید.
- دستگاه را روی یا نزدیک مشعل گازی یا برقی داغ یا در فر گرم شده قرار ندهید.
- وقتی از دستگاه استفاده نمیکنید، آن را روشن رها نکنید.
- سعی در تعمیر، تنظیم یا تعویض قطعات دستگاه نکنید. دستگاه معیوب را فقط در نزدیکترین مرکز خدمات بررسی و تعمیر کنید.
- اجازه ندهید سیم روی لبه میز یا پیشخوان آویزان شود یا به سطوح داغ برخورد کند.
- سیم برق را نکشید، نیپچانید یا دور دستگاه نیپچید.
- دستگاه را تا زمانی که کاملاً خنک نشده است، حرکت ندهید.
- هرگز از اشیاء تیز برای بیرون آوردن نان برش خورده استفاده نکنید، هنگام بیرون آوردن نان برش خورده مراقب باشید که به سیمهای گرمایشی آسیب نرسانید.
- به هیچ قسمت فلزی سطح خارجی دستگاه دست نزنید زیرا ممکن است دمای آن بسیار بالا باشد.
- توجه: برشته کردن بیش از حد ممکن است باعث آتشسوزی شود.
- در حین کار، روی توستر را نبوشانید.
- نان ممکن است بسوزد، بنابراین از توستر نان در نزدیکی یا زیر مواد قابل اشتعال مانند پرده استفاده نکنید.
- دستگاه برای کار با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر گرفته نشده است.
- سطوح ممکن است در حین استفاده داغ شوند.

اتصال برق

- ۱- ولتاژ خانه خود را بررسی کنید و قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که با ولتاژ ذکر شده روی دستگاه مطابقت دارد.
- ۲- پس از نقص فنی یا آسیب دیدن سیم، از دستگاه استفاده نکنید.
- ۳- برای جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی، برش های نان خیلی ضخیم یا پیچیده شده در فویل آلومینیومی را داخل دستگاه قرار ندهید.
- ۴- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را در آب غوطه ور نکنید و همچنین سیم یا دوشاخه یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
- ۵- اجازه ندهید دستگاه یا سیم برق آن با سطوح داغ تماس داشته باشد و نیز سیم آن روی لبه پیشخوان یا میز آویزان شود.
- ۶- از سیم سیار با این دستگاه استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب دیدگی فردی شود.

اگر دستگاه نقص داشته باشد:

در صورت آسیب دیدگی سیم برق یا دوشاخه و یا خرابی و از کار افتادن دستگاه، آن را روشن نکنید و یا آن را باز نکنید و در اسرع وقت به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز به منظور بررسی و تعمیر تحویل داده و یا با فروشنده تماس بگیرید.

قطعات توستر:

- ۱- بدنه
- ۲- پنل های کناری
- ۳- سینی خرده نان کشویی
- ۴- شیارهای جای نان
- ۵- اهرم کشویی
- ۶- تایمر ۷ حالت
- ۷- دکمه کنسل
- ۸- دکمه گرم کردن مجدد
- ۹- دکمه یخ زدایی



ON THE TOP

قبل از اولین استفاده:

- قبل از اولین استفاده از توستر نان، آن را تمیز کنید. حداقل دو بار توستر را بدون نان با بالاترین درجه روشن کنید. در این مدت، اتاق را تهویه کنید.
- مانند تمام المنت های گرمایشی برقی جدید، توستر شما نیز هنگام روشن شدن بوی جدیدی ایجاد میکند. این کاملاً طبیعی است و جای نگرانی نیست.

فرآیند تست کردن:

- توستر را به برق وصل کنید و ۱ یا ۲ برش نان را در شیارهای جای نان دستگاه قرار دهید.
- تایمر ۷ ثانیه را روی سطح دلخواه تنظیم کنید:
- ۱ : سطح کمینه
- ۷ : سطح بیشینه
- اهرم کشویی را فشار دهید، توستر به طور خودکار شروع به کار میکند و چراغ نشانگر روشن میشود.
- برش های نان به بیرون پرتاب میشوند و دستگاه پس از اتمام تست، به طور خودکار خاموش میشود.

عملکرد گرم کردن مجدد:

- اگر نان های تست آماده سرد شدند، میتوانید از عملکرد گرم کردن مجدد استفاده کنید.
- نان تست را داخل توستر قرار دهید و اهرم کشویی را پایین بکشید. دکمه حالت گرم کردن مجدد (REHEAT) را فشار دهید. نشانگر روشن خواهد شد.
- نان تست سرد را میتوان در مدت زمان کوتاهی و بدون قهوه های شدن بیش از حد، دوباره گرم کرد.

عملکرد یخ زدایی:

- دکمه عملکرد یخ زدایی DEFROST را فشار دهید تا زمان برشته شدن نان منجمد طولانی تر شود، در نتیجه چراغ نشانگر باید روشن شود.

دکمه لغو:

- با فشار دادن دکمه لغو، میتوانید هر زمان که خواستید، روند تست را به حالت اولیه برگرداند، در نتیجه چراغ نشانگر خاموش میشود.

سینی خرده نان:

- سینی خرده نان برای جمع آوری خرده نان هایی که هنگام تست کردن روی کف توستر می ریزند، در نظر گرفته شده است.
- سینی خرده نان را بیرون بکشید، خالی کنید و دوباره سر جایش قرار دهید.

رول گرم کننده (جایگزین):

- توستر همچنین دارای یک رول گرم کننده است.
- در صورت نیاز، رول گرم کننده را روی شیارهای نان قرار دهید. درجه برشته شدن نان را انتخاب کنید و چرخه برشته شدن یا گرم کردن را شروع کنید. برای تنظیم درجه برشته شدن، توستر را روشن یا خاموش کنید، لطفاً به موارد ذکر شده در بالا مراجعه کنید.

مراقبت و تمیز کردن:

- قبل از تمیز کردن، مطمئن شوید که دستگاه از برق کشیده شده است.
- اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.
- از مواد شوینده ساینده، هر گونه حلال آلی یا مواد شیمیایی خورنده استفاده نکنید.
- خرده های نان، کلوچه و غیره را تمیز کنید.

نگهداری:

- دستگاه را خاموش و از برق بکشید، بگذارید کاملاً خنک شود.
- تمام الزامات فصل مراقبت و تمیز کردن را انجام دهید.
- دستگاه را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

دفع صحیح محصول

این علامت نشان می دهد که این محصول نباید با سایر زباله های خانگی در سراسر اتحادیه اروپا دور ریخته شود. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان در اثر دفع بی رویه زباله، آنها را به طور مسئولانه بازیافت کنید تا استفاده مجدد پایدار از منابع مادی را ارتقا دهید. برای بازگرداندن دستگاه مستعمل خود، لطفاً از سیستم های بازگرداندن و جمع آوری استفاده کنید یا با خرده فروشی محل خرید محصول تماس بگیرید. آنها می توانند این محصول را برای بازیافت ایمن محیط زیست مصرف کنند.



دفترچه راهنمای توستر نان زنیت ZBT 1484



ON THE TOP



ON THE TOP