



Manual For Steel Kettle of Zenith ZSK 1480

ON THE TOP



دفترچه راهنمای کتری تک استیل زنیت
ZSK 1480



ON THE TOP



خریدار محترم

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات زنیت صمیمانه سپاسگزاریم
لوازم خانگی زنیت

فهرست:

۱.....	دستوالعمل های ایمنی
۴.....	قطعات کتری
۵.....	اولین استفاده
۶.....	تمیز کردن و نگهداری
۶.....	رسوب زدایی

دستورالعمل های ایمنی:

این دستورالعمل را قبل از استفاده دستگاه به دقت بخوانید.

این دستورالعمل را برای استفاده بعدی نزد خود نگه دارید، تخطی از روش استفاده این دستورالعمل می تواند به آسیب دستگاه منتهی شود. ما به هیچ عنوان مسئول آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست از دستگاه نمی باشیم.

بچه ها:

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند. هرگز دستگاه را بدون نظارت رها نکنید، بخصوص در زمان استفاده بچه ها یا افرادی که دچار مشکلات فیزیکی می باشند. در زمان استفاده بچه ها و یا افرادی که دارای ناتوانیهای مغزی و یا فیزیکی هستند و یا تجربه کار با دستگاه را ندارند، بسیار مهم است که فردی مسئول بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. دستگاه را دور از دسترس این افراد قرار دهید. موارد به کار رفته جهت بسته بندی وسیله بازی نمی باشد و خطر ایجاد خفگی در آنها وجود دارد.

هشدار: محصول در محل های فاقد سیم اتصال زمین استفاده نشود.

استفاده مناسب:

- این دستگاه برای استفاده های تجاری و یا استفاده در فضاهای بیرونی نمی باشد.
- این دستگاه به منظور استفاده خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است، مانند:
 - آبدارخانه های فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری
 - خانه باغ ها
 - توسط مشتریان در هتل، مثل و سایر محیط های اقامتی
 - مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.
- از قرار دادن هر گونه وسیله در درون کتری خودداری بفرمایید.
- هرگز از دستگاه در اتاق مرطوب استفاده نکنید.
- کتری تنها برای جوشاندن آب می باشد از آن برای جوشاندن مایعات دیگر به هیچ وجه استفاده نکنید.
- دستگاه را با دست های خیس، روی زمین خیس و یا زمانی که دستگاه خیس است هرگز استفاده نکنید.
- دستگاه را بر روی سطوح داغ، نزدیک منبع آتش یا روی اجاق الکتریکی قرار ندهید.
- به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی، آتش سوزی و دیگر آسیب ها فقط از لوازم جانبی که توسط فروشنده ارائه شده است استفاده کنید.

- به منظور جلوگیری از سوختگی، در حین جوش آمدن آب درب را بر ندارید.
- هرگز وقتی آب هنوز در حال جوشیدن است، درب کتری را باز نکنید.
- کتری را حداقل با ۰.۷۵ لیتر آب پر کنید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی، بعد از جوش آمدن آب از تماس با بخارهای خارج شده خودداری کنید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی آب جوش را به آهستگی و به آرامی خالی کنید.
- به منظور جلوگیری از سوختگی هرگز سطوح داغ را لمس نکنید و فقط از دسته کتری و دکمه خاموش/روشن استفاده کنید.
- دستگاه به فضایی برای خروج گرما نیاز دارد تا از خطر آتش سوزی جلوگیری شود. مطمئن شوید که فضای کافی در اطراف دستگاه وجود دارد و با مواد قابل اشتعال در تماس نیست. دستگاه هرگز نباید پوشانده شود.
- مطمئن شوید که دستگاه، سیم برق یا دوشاخه با وسایل داغ مانند اجاق گاز یا شعله به طور مستقیم تماس پیدا نکنند.
- مطمئن شوید که دستگاه، سیم برق و دوشاخه با آب تماس پیدا نکنند.
- فقط از پایه های که همراه کتری ارائه شده است استفاده کنید. هرگز از پایه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
- کتری را از پایه جدا کرده و با آب شیر پر کنید. هرگز کتری را بالاتر از سطح «max» پر نکنید. بعد از پر کردن آب دقت کنید کف کتری قطرات آب نباشد.
- قبل از پر کردن دستگاه با آب، آن را روشن نکنید. فقط با آب سرد پر کنید.
- درب کتری باید در حین استفاده از دستگاه کاملاً بسته بماند.
- به منظور جلوگیری از بیرون ریختن آب جوش از دستگاه و خطر سوختگی، میزان آب دستگاه از حد بیشینه یا max نباید بیشتر باشد.
- دستگاه را روی سطحی صاف قرار دهید.
- به منظور جلوگیری از تخریب صفحه گرمایشی، بدون آب هرگز دستگاه را راه اندازی نکنید.
- زمانی که دستگاه در حال استفاده است هرگز آن را تکان ندهید و جابجا نکنید.
- برای ممانعت از تخریب کردن بخار کتری، دستگاه را از دیوار و کابینت ها فاصله دهید.
- قبل از قرار دادن کتری روی پایه، لطفاً دقت کنید که آیا اجسام خارجی در کف کتری و پایه آن قرار نداشته باشد، اگر اجسام خارجی در کف کتری مشاهده کردید لطفاً آن را بردارید و تمیز کنید و سپس کتری را روی پایه قرار دهید و به چپ و راست بچرخانید و مطمئن شوید که کوپل به درستی در محفظه خود جا گرفته است.
- دستگاه را بعد از خنک شدن تمیز کنید.
- قبل از نگهداری، اجازه دهید دستگاه تا دمای اتاق خنک شود.

هرگونه تعمیر را فقط توسط یک خدمات واجد شرایط انجام دهید. هرگز سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید.

اتصال برق

- ۱- قبل از استفاده چک کنید که ولتاژ نوشته شده روی دستگاه شما با ولتاژ پریز برق مطابقت داشته باشد.
- ۲- اگر آب درون دستگاه کم است دستگاه را از برق درآورده و پس از سرد شدن آب درون آن بریزید.
- ۳- به منظور جلوگیری از آتش سوزی و شوک الکتریکی، سیم برق و دوشاخه یا دستگاه را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
- ۴- اگر دستگاه در آب افتاد، آن را بلند نکنید. فوراً دوشاخه را از پریز برق بکشید و دیگر از دستگاه استفاده نکنید.
- ۵- هنگام تمیز کردن یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، ابتدا دوشاخه را از برق بکشید.
- ۶- هرگز از سیم برای جابجا کردن دستگاه استفاده نکنید.
- ۷- از اینکه سیم دستگاه را از گوشه میز یا پیشخوان آویزان نکرده باشید اطمینان حاصل کنید.
- ۸- تنها با نگه داشتن دوشاخه آن را از پریز برق جدا کنید.
- ۹- مطمئن باشید که سیم برق با سطح داغ دستگاه تماسی نداشته باشد.
- ۱۰- هرگز دوشاخه و سیم را با دستان خیس لمس نکنید.
- ۱۱- در صورت استفاده از سیم سیار دقت کنید سیم سیار متناسب با مصرف برق دستگاه باشد، در غیر این صورت ممکن است باعث گرم شدن بیش از حد سیم سیار و یا دوشاخه شود.
- ۱۲- این دستگاه را نمیتوان از طریق تایمر خارجی یا ریموت کنترل استفاده کرد.
- ۱۳- دستگاه یا سیم آن را در آب یا سایر مایعات دیگر قرار ندهید. این مطلب باعث شوک الکتریکی خواهد شد. در صورتی که دستگاه یا سیم آن خیس شد به سرعت دستگاه را از برق کشیده و اجازه دهید تکنیسین برق حتماً آن را چک کند.

اگر دستگاه نقص داشته باشد:

در صورت آسیب دیدگی سیم برق یا دوشاخه و یا خرابی و از کار افتادن دستگاه، آن را روشن نکنید و یا آن را باز نکنید و در اسرع وقت به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز به منظور بررسی و تعمیر تحویل داده و یا با فروشنده تماس بگیرید.

قطعات کتری:

- ۱- دهانه کتری
- ۲- دکمه بازکننده درب
- ۳- درب
- ۴- دسته
- ۵- نمایشگر سطح آب
- ۶- کلید روشن/خاموش با چراغ راهنما
- ۷- پایه
- ۸- بدنه کتری



اولین استفاده:

- قبل از اولین استفاده، ۳ بار کتری را پر از آب کرده، بجوشانید، تا بقایای احتمالی فرآیند تولید را از بین ببرید و سپس آب را دور بریزید.

نکته: برای اولین بار میتوانید از سرکه یا مواد رسوب زدای مخصوص استفاده کنید.

استفاده:

- ۱- کتری را طوری بچرخانید که دهانه ی آن رو به شما نباشد.
- ۲- دکمه (۲) را فشار دهید تا درب (۳) باز شود.
- ۳- کتری را با مقدار آب مورد نیاز (حداقل ۰.۷۵ لیتر و حداکثر ۱.۷ لیتر) پر کنید. هرگز کتری را بیش از میزان "max" پر نکنید. در غیر این صورت، آب داغ میتواند از درون کتری به بیرون پاشیده شود.

توجه:

- مراقب باشید که هیچ آبی روی پایه نریزد.
- دکمه را رها کنید تا درب باز شود.
- کتری را روی پایه قرار دهید و دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. کلید روشن/خاموش را فشار دهید. چراغ نشانگر روشن/خاموش، روشن خواهد شد.
- کتری اکنون روشن شده است و آب شروع به گرم شدن میکند. کتری چند ثانیه پس از جوش آمدن آب به طور خودکار خاموش میشود. چراغ نشانگر روشن/خاموش، خاموش میشود.
- کتری را با کمک دسته از پایه جدا کنید و آب را بیرون بریزید.
- مراقب باشید که با آب داغ تماس پیدا نکنید. این کار میتواند باعث سوختگی شدید شود.
- وقتی میخواهید آب را بدون جوش آمدن گرم کنید، میتوانید هر زمان که نیاز داشتید، کتری را خاموش کنید.
- پس از اتمام استفاده از کتری، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

محافظ گرمای بیش از حد:

این دستگاه مجهز به محافظ گرمای بیش از حد است. این محافظ در صورت استفاده بدون آب (کافی) باعث خاموش شدن کتری میشود. قبل از استفاده مجدد، اجازه دهید کتری حداقل ۱۰ دقیقه خنک شود.

تمیز کردن و نگهداری:

- دوشاخه را از پریز برق جدا کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.
- کتری را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید. هرگز دستگاه را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
- مطمئن شوید که اتصالات الکتریکی مرطوب نشوند.
- اگر داخل کتری به شدت تغییر رنگ داده است، بهترین راه برای تمیز کردن آن استفاده از یک پارچه مرطوب و کمی جوش شیرین است. پس از تمیز کردن، کتری را کاملاً بشویید.

توجه:

- هرگز از مواد شوینده خورنده یا ساینده یا اشیاء تیز (مانند چاقو یا برس سخت) برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- قبل از تمیز کردن، مطمئن شوید که دستگاه به برق متصل نیست و خنک شده است.

رسوب زدایی:

- این دستگاه مجهز به یک المنت گرمایشی داخلی است و در نتیجه رسوب آهک تشکیل نمیشود. در نتیجه نیازی به رسوب زدایی دستگاه ندارید.
- با این حال، اگر با این وجود مایل به رسوب زدایی دستگاه هستید:
- ۱- دوشاخه را از پریز برق جدا کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.
 - ۲- کتری دارای فیلتر رسوب زدا است. برای تمیز کردن، این فیلتر باید برداشته شود.
 - ۳- کتری را با محلول سرکه تا سطح MAX پر کنید و بجوشانید.
 - ۴- کتری حاوی محلول سرکه را به مدت چند ساعت به حال خود رها کنید.
 - ۵- سپس آن را خالی کنید، با آب تمیز تا سطح MAX پر کنید و بجوشانید، آن را خالی کنید. این فرآیند را دو بار تکرار کنید.
- هرگز از آمونیاک یا سایر محصولات برای رسوب زدایی دستگاه استفاده نکنید. این مواد میتوانند برای سلامتی شما مضر باشند. فقط از محلول سرکه یا مواد رسوب زدای مخصوص که در فروشگاه ها موجود است استفاده کنید.



دفترچه راهنمای کتری تک استیل زنیت
ZSK 1480



ON THE TOP



ON THE TOP